



<i>Item # Pos.-Nr.</i>	<i>Part # Artikel-Nr.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Designation</i>	<i>PG</i>
1	266 04 82	Griffstück	Receiver, polymer	U
BG 2	267 04 61	Systemgehäuse, links, kpl.	Sideplate, left, complete	O
	266 04 91	Systemgehäuse, links	Sideplate, left	N
	266 05 21	Stift (Steuerkurve)	Pin (cam)	A
BG 3	267 04 53	Systemgehäuse, rechts, kpl.	Sideplate, right, complete	O
	266 05 04	Systemgehäuse, rechts	Sideplate, right	N
	266 05 21	Stift (Steuerkurve)	Pin (cam)	A
	266 06 87	Zylinderstift (2x)	Straight pin (2x)	A
	266 06 61	Zylinderstift	Straight pin	A
4	266 05 12	Senkschraube	Stove bolt	A
5	266 97 22	Senkschraube	Stove bolt	A
BG 6	267 04 37	Abzug (Baugruppe)	Trigger assembly	X
	266 05 39	Abzug	Trigger	F
	266 05 55	Abzugfeder	Trigger spring	A
	266 05 63	Schubstange	Strut	Q
	266 05 71	Spannstift	Dowel pin	A
7	266 05 47	Zylinderstift	Straight pin	A
BG 8	267 04 45	Hahn (Baugruppe)	Hammer assembly	V
	266 05 80	Hahn	Hammer	M
	266 05 98	Hahnstift	Hammer pin	A
	266 06 01	Hahnfeder	Hammer spring	A
	266 06 10	Spannstück	Cocking piece	F
	266 06 28	Spannstift	Dowel pin	A
	266 06 36	Nadelrolle	Straight pin	A
8a	266 06 01	Hahnfeder	Hammer spring	F
9	266 06 44	Abzugstollen	Sear	I
10	266 06 52	Abzugstollenfeder	Sear spring	E
11	266 06 79	Auswerfer	Ejector	F
12	266 06 95	Magazinhalter	Magazine catch	N
13	266 84 75	Zylinderstift	Straight pin	A
14	266 07 17	Spannstift	Dowel pin	A
15	266 07 25	Schlittenfanghebel	Slide stop lever	O
16	266 07 33	Feder	Slide stop spring	A
17	266 07 41	Montagebügel	Takedown lever	F
18	266 07 50	Spannstift	Dowel pin	A
19	266 07 68	Spannstift	Dowel pin	A
20	266 07 76	Haltestift	Retaining pin	A
21	266 07 84	Federführungsstange	Spring guidance rod	I
22	266 89 04	Verschlussfeder	Mainspring	O
	270 78 70	Verschlussfeder für Service S&W	Mainspring for service S&W	O
23	266 08 06	Magazinsicherung	Magazine safety	G
24	266 08 14	Feder f. Magazinsicherung	Magazine safety spring	A
25	266 08 22	Abzugschloss	Trigger lock	N
26	266 08 31	Feder f. Abzugschloss	Trigger lock spring	A
27	266 08 49	Griffücken	Backstrap	D
28	266 08 57	Griffücken, groß	Backstrap, large	D
29	266 08 65	Schlüssel f. Abzugschloss	Key for trigger lock	F
30	266 08 73	Verschluss MW	Slide	G1
31	266 08 81	Stoßboden	Breech block	S

<b>Item # Pos.-Nr.</b>	<b>Part # Artikel-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Designation</b>	<b>PG</b>
32	266 08 90	Spannstift	Dowel pin	A
32	270 52 57	Schwerspannstift (ab L087548)	Heavy dowel pin (from L087548)	A
33	266 09 03	Auszieher	Extractor	I
34	266 09 11	Feder	Spring	A
35	266 09 20	Stift	Pin	A
36	266 09 38	Schlagbolzen	Firing pin	O
37	266 09 46	Schlagbolzenfeder	Firing pin spring	A
38	266 09 54	Walzensicherung	Safety block	I
39	266 09 62	Sicherungsflügel, links	Safety lever, left	F
40	266 09 71	Sicherungsflügel, rechts	Safety lever, right	F
41	266 09 89	Schraube	Screw	A
42	266 09 97	Kugellager-Kugel	Ball for safety lever	A
43	267 08 10	Feder für Sicherungsflügel	Spring for safety lever	A
44	266 10 04	Schlagbolzensicherung	Firing pin safety	I
45	266 10 12	Feder	Spring	A
46	278 48 74	Laufrohr 3,4"	Barrel 3.4"	H1
47	266 10 55	Laufmantel	Barrel sleeve	O
48	266 10 63	Laufmutter	Barrel nut	N
48	270 42 93	Laufmutter (f. Kalifornien)	Barrel nut (f. California)	N
49	266 10 71	Schlüssel	Spanner	G
50	266 10 80	Laufrohr, lang	Barrel 5 inch	K1
51	266 10 98	Laufmantel, lang	Barrel sleeve, long	R
BG 52	267 04 70	Laufgewicht (Baugruppe)	Stabilizer assembly	U
	266 11 01	Laufgewicht	Stabilizer	O
	266 11 10	Schraube (2x)	Screw (2x)	A
	266 11 28	Gewindebuchse (2x)	Screw socket (2x)	A
	266 84 83	Gewindestift	Worm screw	A
53	218 98 01	Sechskantschlüssel	Allen key	H
54	266 84 91	Sechskantschlüssel	Allen key	H
55	266 11 36	Magazinrohr	Magazine body	R
56	266 11 44	Zubringer	Follower	E
57	266 11 52	Magazinknopf	Magazine button	I
58	266 11 61	Magazinschuh	Magazine butt plate	D
59	266 11 79	Magazinfeder	Magazine spring	E
60	266 11 87	Plättchen	Butt plate holder	A
61	266 12 41	Magazinschuh, groß	Magazine butt plate, large	G
62	267 04 88	Visier	Rear sight	G
63	266 12 68	Stellschraube	Rear sight screw	L
64	266 12 76	Scheibe	Washer	A
65	267 04 96	Korn 3	Front sight 3	A
66	267 05 00	Korn 2	Front sight 2	A
67	267 05 18	Korn 4	Front sight 4	A
68	266 13 14	Blindstopfen	Filler plug	A
69	260 83 32	Trockentrainer	Simulating device	A
70	266 88 91	Montagestift	Mounting pin	A
71	266 84 83	Gewindestift	Worm screw	A
72	270 44 63	O-Ring	O-ring	A
73	270 45 28	Feder	Spring	A